

[トップページ](#) [個人のお客様](#) [三菱 エコキュート](#) [機能情報](#) [スマートリモコン](#)

## 三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ラインアップ	機能情報	はじめてのエコキュート	ご愛用中のお客さま	サポート・お問い合わせ	ご購入製品の登録
-----	----------	------	-------------	-----------	-------------	----------

# スマートリモコン

多彩な機能も一目でわかる。

家族みんなが使いやすい、先をいくリモコン。


[対応※](#) | [Pシリーズ](#) | [Sシリーズ](#) | [EXシリーズ](#) | [Aシリーズ](#)

※エコキュート本体のシステム形名をご確認いただき、対応したリモコンをご使用ください。組み合わせが異なるリモコンは使用できません。

※一部非対応の形名もございます。詳細は各製品仕様をご参照ください。

### ドット表示

精細な表示でわかりやすくお知らせ



例：バブルおそうじ中の場合

精細なドット表示（液晶の一部）により、運転や給湯の状況をハッキリとした文字でわかりやすくお知らせします。

\* SRT-C20Dは除く

### ワンボタン・ワン機能

ボタンひとつでパッと一発操作OK



ふろ自動運転や湯量・湯温設定など、ボタン一つで一発操作OK。またよく使う部分の文字も大きく、操作がスムーズ！

## 双方向ハンズフリーインターホン機能※

### 台所・浴室リモコン間で同時通話OK

リモコン間で会話ができる、何かと便利。お年寄りの入浴時の安心感も高めます。

※サブリモコンは対応していません。

## 音声ガイダンス機能

### 操作を声で教えてくれるやさしさ

操作のたびに動作内容と注意喚起を、音声で親切にお知らせ。うっかりミスもしにくいと好評です。

## チャイルドロック

### お子さまのいるご家庭のために



ボタンをロックして誤操作を防止するセーフティ機能を搭載。お子さまのいるご家庭の笑顔をしっかり守ります。

\* SRT-C20Dは除く

### 追加で設置OK！サブリモコン



**RMCB-KZ5**

サブリモコンでは、給湯温度の変更、音量変更、タンク内温度の確認等ができます。

\* 対応機種については各製品仕様の別売部品をご確認ください。


\* インターホン機能はありません。

## ホットあわー用リモコンセット <RMCB-H5SE>

\* 各操作内容は追いだきフルオートの場合で説明。

\* コンパクト エコキュートのリモコンは[こちら](#)を参照ください。

## 台所リモコン <RMCB-KD5>



## らく楽アシスト

### カラーバーで識別可能

ひと目でスイッチがわかります。

#### 1 通話

浴室リモコンと  
通話できます。

★点字表示あり

#### 2 節電モード

わき上げ量を節  
約して消費電力  
量を抑えること  
ができます。

#### 3 給湯マーク

給湯中に表示し  
ます。

#### 4 節電マーク

節電設定中に表  
示します。

#### 5 ふろ自動

湯はり、自動保  
温、自動たし湯  
などします。

★点字表示あり

#### 6 給湯温度の設定

蛇口やシャワー  
に行くお湯の温  
度を設定できま  
す。

[水、35°C～  
48°C (1°C刻み)、  
50°C、60°C]

#### 7 満タンわき増し

タンク内のお湯  
のわき増しがで  
きます。

#### 8 わき上げ休止

その日の昼間の  
わき上げを休止  
します。

#### 9 わき上げ設定

#### 10 日時設定

#### 11 残湯量

#### 12 音量

わき上げセーツ  
を設定します。  
「おまかせ」が  
オススメです。

現仕口時を設正  
したり、変更す  
るときに使用し  
ます。

タンク内の45℃  
以上のお湯の量  
(目安) を表示  
します。

首戸カイタン  
ス、通話時の音  
量を設定できま  
す。

## 13 停止日数

数日間給湯機の  
わき上げを停止  
するときに使用  
します。

## 14 ふろ予約


予約した時間に  
おふろにお湯を  
はれます。

## 15 スマート機能 「決定」を3秒押しで設定変更。

- タンク内温度
- 給湯ガイド
- 湯切れ報知
- バックライトモード
- 電力契約モード
- 使用湯量確認
- ホットリた音
- 自動消灯時間
- 使用湯量モード
- ピーク停止
- 外部接続

\* 設定項目は機種により異なります。

## 浴室リモコン〈RMCB-BH5〉



## 1 通話

台所リモコンと  
通話できます。

★点字表示あり

## 5 あつく (3秒押 す)

追いだきをしま  
す。

★点字表示あり

※インターホンタイプ  
リモコンセットでは、

## 2 残湯量

タンク内の45°C  
以上のお湯の量  
(目安) を表示  
します。

## 3 給湯マーク

給湯中に表示し  
ます。

## 4 ふろ自動

湯はり、自動保  
温、自動たし湯  
などをします。

★点字表示あり

## 6 ホットあわー

ホットあわーを  
開始します。


## 7 音量

音声ガイダン  
ス、通話時の音  
量を設定できま  
す。

## 8 洗浄

ふろ配管内の洗  
浄をします。

「ホットあわー」ではなく「あつく」になります。

**9 節電マーク**

台所リモコンと  
通話できます。

★点字表示あり

**10 キラリュキープ  
マーク**

キラリュキープ  
動作中に表示し  
ます。

**11 給湯温度の設定**

蛇口やシャワー  
に行くお湯の温  
度を設定できま  
す。

[水、35°C～  
48°C (1°C刻み)、  
50°C、60°C]

**12 チャイルドロッ  
ク**

浴室リモコンの  
操作を無効にし  
ます。 (3秒押  
し)

**13 ふろ湯量**

湯はりの量を設  
定します。

[100L～400L (20L  
刻み) ]

**14 ぬるく**

おふろにさし水  
をします。

**15 ホットリたーん**

おふろの残り湯  
の熱を回収し、  
タンクに戻しま  
す。 (ぬるく3秒  
押し)

**16 たっぷり**

おふろにたし湯  
をします。

ホットリたーん機能搭  
載機種のみ

**17 リモコン優先変  
!**

給湯温度が変更  
可能なりモコン  
を切り替えま  
す。

**18 ふろ温度**

湯はりの温度を  
設定できます。

[35°C～48°C (1°C刻  
み) ]

**19 急速切替**

急速追いだきに  
切り替えます。

**20 スマート機能** 「ー」を3秒押しで設定変更。

●ふろ自動継  
続時間

●ホットあわ  
一時間

●バブル洗浄  
モード

●凍結予防運  
転

●バックライ  
トモード

●湯はりモー  
ド

●キラリュキ  
ープモード

●自動たし湯  
モード

●湯切れ報知  
音

●アシスト湯  
はり

●ホットあわ  
ーモード

●キラリュキ  
ープ時間

●高温さし湯  
量

●自動消灯時  
間

●ヒートポン  
プ保温

\* 設定項目は機種により異なります。

リモコンの操作方法を動画で見る

## 三菱 エコキュート

### 製品ラインアップ

#### Pシリーズ 省スペース

一般地向け エコキュート ライト / コンパクト エコキュート

#### Sシリーズ

一般地向け 薄型タイプ Sシリーズ

#### EXシリーズ

一般地向け

#### Aシリーズ

一般地向け

### 機能情報

こだわりの先進仕様

給湯スタイル

ホットあわー

キラリュキープ

バブルおそうじ

ホットリたーん

ハイパワー給湯

スマートリモコン

安心設計

電力自由化対応

省エネ制御

あったかリンク

MyMU / DIAHOT

REMOTE

太陽光発電システム

とかんたんに連携

太陽光発電システム

とかしこく連携

### はじめてのエコキュート

### ご愛用中のお客さま

### 販売店様 / 工事店様向け技術情報

[個人情報保護](#) | [利用規約](#) | [総合サイトマップ](#)

© Mitsubishi Electric Corporation