

Rinnai

[商品情報](#)[お客様サポート](#)[ビジネス向け](#)

コンロ機能



温度を設定すれば火力を自動調節 温度調節機能

温度調節スイッチで揚げものや焼き物などの料理に応じてお好みの温度に設定してください。
火力を自動調節するので揚げすぎ、焼きすぎの心配がありません。

調理温度の目安

140℃

ハンバーグ

160℃

からあげ

180℃

お好み焼き

200℃

ポークソテー



※ 写真はイメージです

お好みの調理時間で自動消火 コンロ調理タイマー

【タイマー】の+スイッチで時間を設定すれば、設定した時間で自動消火。「茹すぎ」や「煮すぎ」を防ぐことができます。
煮物や煮込み料理、麺類を茹でるときに便利です。

※ 1～90分間で時間セットが可能です。



※ 写真はイメージです

ガスの炎でふっくら炊き上がる 炊飯機能

【メニュー選択】スイッチで【ごはん】を選択すれば、自動でごはんを炊き上げます。ブザーが鳴ったら炊きあがりです。

沸騰するとブザーでお知らせ 湯わかし機能

【メニュー選択】スイッチを押して【湯わかし】を選択すれば、お湯が沸騰するとブザーが鳴って自動で消火します。
忙しくお料理するときに便利です。



※ 写真はイメージです



※ 写真はイメージです

安心して手早くお料理するために 高温モード (あぶり・高温炒めスイッチ)

あぶり料理や圧力鍋の調理には、調理前にあぶり・高温炒めスイッチを3秒押してください。途中で消火することなく約290℃の温度を保つので、スムーズに調理ができます。

※ 高温モード(高温炒め)でも、一定温度になると消火する場合があります。

[ページトップへ戻る](#)