

SAFULL+（セイフルプラス） 安心・安全機能

メニュー



シニア世代こそ、ガスコンロで心と体においしい毎日を。

四角い大型ごとくで炎が見えやすい



黒いごとくとガス火のコントラストで炎が見えやすくなります。

また、枠でしっかり囲うことで熱くなる部分が認識しやすく、間違っ

て触ってしまうリスクを回避します。
四角い大型ごとくで鍋を置く位置がわかりやすい



トッププレートを広く囲う大型ごつくを採用。位置もわかりやすく、鍋を支える部分が広くなることで安心して鍋を置けます。

はっきりとした色使いで操作しやすい



ボタンとトッププレートに視認性の高い色をつけて統一させることで、コンロの左右とボタンの対応をわかりやすくし、誤操作を防ぎます。

点火スイッチにLEDライトを搭載



コンロの点火を操作部でも確認できます。エラー時はライトが点滅してお知らせします。

うっかり消し忘れを防ぐコンロ消し忘れ消火機能



※ 初期設定は2時間です。30～90分の間の10分刻みと、120分に変更可能です。

自動消火時間を最短30分から設定できます。10分刻みで最大約2時間まで設定可能。

火を消し忘れても自動で消火するからうっかり防止に役立ちます。

鍋を置くと点火する鍋なし検知機能



鍋を置いていないときは、点火しても火はつかず、調理中に鍋を持ち上げると弱火になります。

1分間、鍋が載っていないと自動で消火します。

聞き取りやすい音声で案内音声ガイダンス機能



わかりやすい言葉を使い、話すスピードや間を調整することで、シニア世代に聞き取りやすい音声ガイドに。

操作状況の案内や、使用時間も15分おきに「右_コンロ_15分間_使用しています」と音声でお知らせします。

操作部



●左コンロ

困った時、その場ですぐわかるように点火ボタンの押し方、電池交換方法をイラストで表示しました。

グリルタイマーの設定もわかりやすく表示しています。

●右コンロ・グリル


調理油過熱防止装置



●写真はイメージです。

温度センサーが鍋底の温度を見張って、調理油が危険温度になる前に自動消火し、油の発火を防ぎます。

高温自動温度調節機能





火力を自動調整して調理します

●写真はイメージです。

炒め物などで鍋底が約250℃になっても消火せず、それ以上温度が上がり過ぎないように火力を自動調節します。

焦げつき消火機能※1



※1 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。カレーやシチューなど水分の少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。土鍋・耐熱ガラス鍋・圧力鍋を使用すると、調理中まれに焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。

煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火します。

立消え安全装置



●写真はイメージです。

煮こぼれや風などで、万一火が消えても自動でガスを止めます。

Rinnai SAFULL+（セイフルプラス）

ガステーブルコンロのトップ

SAFULL+（セイフルプラス）の特長

SAFULL+（セイフルプラス） トップ
安心・安全機能
グリル機能
お手入れ

SAFULL+（セイフルプラス）のラインアップ

ラインアップ
オプション

おすすめコンテンツ

ガステーブルコンロの選び方
レンジフードのお取り替え

キッチン

バス

給湯器

リビング

ガス衣類乾燥機

業務用機器

ビルトインガスコンロ

浴室テレビ

ハイブリッド給湯器

ガスファンヒーター

デラックスタイプ

業務用ガス厨房機器

ガステーブル	浴室暖房乾燥機	ガス給湯器	ガス赤外線ストーブ	スタンダードタイプ	業務用ガス給湯
食器洗い乾燥機	マイクロバブル	リモコン	ガスFF暖房機		業務用ガス衣類
オープン			床暖房		
レンジフード			温水ルームヒーター		
システムアップ			ガス暖炉		
ガス炊飯器			パネルヒータ		
ガス瞬間湯沸器					